



1. Connecteer de wagen

Het icoon licht op als de stekker correct in de wagen is ingestoken en de snellader beschikbaar is voor gebruik.

2. Activatie

Houdt de pas voor dit icoon of gebruik de Chargepoint APP om een laadsessie de kunnen starten

3. DC of AC

Deze knop geeft aan of er DC of AC wordt geladen. Indien er tegelijkertijd DC en AC wordt geladen dan knippert deze knop.

4. Start

Druk op deze knop om de laadsessie te starten

5. Stop

Druk op deze knop om de laadsessie te stoppen.

6. Stekker loskoppelen

Het icoon licht op om aan te geven dat de laadsessie voltooid is en u de stekker kan loskoppelen en terugplaatsen in de houder

7. Niet in dienst

Dit icoon licht op als de snellader buiten dienst is

8. Vergrendeld

Dit icoon licht op wanneer een laadsessie bezig is en de gebruiksomgeving vergrendeld is

9. Indicator laden

De indicator licht op wanneer de laadsessie gaande is

10. LED informatie display

Het display toont de laadtijd

Emergency Stop



In geval van een noodsituatie:

1. Druk op de **noodknop** om de stroom van de snellader uit te schakelen en de snellader te beveiligen
2. Indien nodig bel de spoeddiensten **112**
3. Indien nodig gebruik een brandblusser in de onmiddellijke omgeving
4. Informeer Luminus van het nummer: **0800 18 774**

Indien het probleem is opgelost en de laadpaal opnieuw in gebruik genomen mag worden, gelieve de noodknop terug te plaatsen in de oorspronkelijke positie. Na 5 minuten is de laadpaal opnieuw operationeel.

In geval van een probleem met de snellader, uw laadkaart of overige vragen bel: **0800 18 774**